



Forum: LASER

Topic: HP CP1025 Led de Atenção Aceso

Subject: HP CP1025 Led de Atenção Aceso

Enviado por: jpfagiani

Enviado em: 01/11/2017 11:13:09

Bom dia . Estou com uma hp cp1025 na bancada que quando ligo ela faz o processo de inicialização e depois fica com o le de atenção aceso, aquele triangulo com exclamação. e não faz mais nada. Algem tem pode me ajudar.