



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: impressora epson fx-890 cheaga a ligar mas desliga logo em seguida é na placa logica**

**Subject: Re: impressora epson fx-890 cheaga a ligar mas desliga logo em seguida é na placa logica**

Enviado por: PauNaMula

Enviado em: 08/04/2010 17:39:50

Pode ser o flat da cabeça encostando na carcaça da máquina.

Retire os dois flats, ou consiga dois novos. Conecte na placa lógica e na cabeça da impressora, segure a cabeça da impressora na mão com cuidado, de modo que os flats não encostem na carcaça metálica da impressora e mande impressão, se ela não desligar pode ser isso.