



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP C4480 ACENDE LUZ NO PAINEL E DEPOIS APAGA E FICA TUDO ESCURO

Subject: HP C4480 ACENDE LUZ NO PAINEL E DEPOIS APAGA E FICA TUDO ESCURO

Enviado por: buiuweblan

Enviado em: 28/04/2010 01:13:28

BOA NOITE PESSOAL TO COM UMA IMPRESSORA HP C4480 QUE ESTAVA COM O INTERIOR TODO SUJO DE TINTA, TINHA TINTA ATE NA PLACA LOGICA AI O CABO FLAT QUE FAZ A LEITURA DO DISCO COROTRON ESTRAGOU E AGORA ELA ACENDE O PAINEL E DEPOIS APARA.

ALGUEM AI PODE ME AJUDAR

E ONDE POSSO ENCONTRAR UM CABO FLAT QUE LIGA NA PLACA QUE LER O DISCO.

NO MAIS OBRIGADO! 😞

