



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: impressoras scx 4521 (erro aquec. toner baixo)

Subject: Re: impressoras scx 4521 (erro aquec. toner baixo)

Enviado por: clovisaf

Enviado em: 19/05/2010 15:05:11

Citando:

PrintParts escreveu:

Citando:

clovisaf escreveu:

Após este procedimento, recomenda-se desligar o equipamento e liga-lo novamente, para sair desse modo de programação.

Boa sorte.

Clovisaf

Não necessariamente.....vc pode novamente teclar *#1934 ,

Exatamente. Porém para facilitar a execução tenho recomendado desligar o equipamento, principalmente quando o atendimento é via telefone e o usuário não é muito "vaqueano".