



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: NAO PUCHA PAPEL

Subject: Re: NAO PUCHA PAPEL

Enviado por: ASC

Enviado em: 22/09/2010 09:45:20

Olha Mariza esse tipo de problema na maioria das vezes é a engrenagem do encoder que espana e fica girando no eixo causando esse tipo de problema, vc ja olhou tambem se os catuchos estão bons? A maquina reconhece normal? Qualquer coisa poste aqui. Abraço