



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: NAO PUCHA PAPEL**

**Subject: Re: NAO PUCHA PAPEL**

Enviado por: MARIZA

Enviado em: 23/09/2010 12:30:26

BOA TARDE!

JÁ LIMPEI OS ROLOS.

ABRI A TAMPA E OLHEI A ENGRENAGEM BRANCA QUE TEM UMA LEITURA E ELA TÁ GIRANDO NORMALMENTE MEU IRMÃO FALOU QUE ELA NÃO ESTÁ ENVIANDO O COMANDO PARA PUXAR O PAPEL. ELA GIRA PRA FRENTE, GIRA PRA TRAS, MAS NÃO DÁ EM NADA, O ROLO DE PUXAR PAPEL NEM SE MECHE. NÃO SEI O QUE FAZER ESTOU PRECISANDO TANTO DELA...

OS CARTUCHOS ESTÃO BONS. SÃO NOVOS.O PROBLEMA SÓ É MESMO PARA PUXAR O PAPEL.

ESSE ENCODER, TEM A VER COM ISSO?

AGUARDO UMA RESPOSTA OU QUEM SABE UMA SOLUÇÃO PARA O MEU PROBLEMA.

OBRIGADA