



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: scx 4200 mensagem de erro

Subject: Re: scx 4200 mensagem de erro

Enviado por: Visitante

Enviado em: 11/10/2010 17:32:13

Olá Samoura! Já vi a SCX4521 imprimir esta mensagem. Sem que de comando, ela imprime.

Mas ao mesmo tempo na frente e verso, nunca vi. E pela lógica é impossível acontecer, mesmo porque o papel passa somente uma vez e se fosse gravar dos dois lados, um lado sairia espelhado.

Faça o seguinte: Retire o cabo de USB, pois deve estar conectada, não é mesmo? E fique de olho. Daí poste aqui para a gente saber o que aconteceu.

É bom passar um antivírus no seu PC também.