



Forum: JATO DE TINTA

Topic: hp deskjet 3820

Subject: Re: hp deskjet 3820

Enviado por: yasilver

Enviado em: 16/10/2010 23:10:47

pode ser so mau contato entre o conector da fonte e o conector na placa isso acontece com uma certa frequencia nestas impressoras verifica isso ai blz.