



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: EPSON CX4900 EXECUTANDOLIMPEZA TODA IMPRESSÃO

Subject: EPSON CX4900 EXECUTANDOLIMPEZA TODA IMPRESSÃO

Enviado por: bbbrasil

Enviado em: 29/08/2007 18:03:21

TENHO UMA EPSON CX4900 COMPREI A CERCA DE 30 DIAS NOVA NA CAIXA .TODA VEZ QUE MANDO IMPRIMIR UMA PAGINA ELA EXECUTA TODO O PROCESSO DE LIMPEZA , E AI TINTA SAI QUASE 8ML ,EU TENHO UM RESERVATORIO EXTERNO QUE EU LIQUEI NA MANGUERA INTERNA QUE EXPURGA A TINTA POR ISSO POSSO MEDIR O DESPERDICIO DA TINTA , ISSO VEIO JUNTO COM OS CARTUCHOS RECARREGAVEIS DA GUARDIAM QUE COMPREI .A DUVIDA É EXISTE COMO DESATIVAR ESSA LIMPEZA BESTA QUE ELA EXECUTA A TODO MOMENTO QUE VO IMPRIMIR???PQ ELA AO MEU VER SO PODERIA EXECUTAR ISSO APENAS QUANDO SE LIGA E NÃO MAIS TODA IMPRESSÃO .
GRATO PELA TENÇÃO