



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: HP 1510 - ajuda com troca de atuador**

**Subject: Re: HP 1510 - ajuda com troca de atuador**

Enviado por: augustosp

Enviado em: 16/11/2010 16:16:17

Olá amigo:

O atuador quando voce troca, tem uma engrenagem (rodinha) com um pino branco (inox) que talvez voce tenha deixado de colocar. Estas duas peças não vem com o atuador, voce retira do quebrado e coloca no novo. A função desta engrenagem é fazer o eixo rodar para movimentar o kiti de limpeza.

Espero ajudar com minha resposta.