



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Sharp AL-1645CS erro CH piscando

Subject: Re: Sharp AL-1645CS erro CH piscando

Enviado por: Visitante

Enviado em: 24/03/2011 17:02:58

Olá silicon! Pesquise o defeito no cartucho de toner.

O equipamento não reconhece o cartucho de toner que voce está usando.

Pode ter problema na conexão dele com a máquina

Troque por outro e faça o teste.

Um abraço

PS: DV (developer - revelador)