



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Sharp AL-1645CS erro CH piscando

Subject: Re: Sharp AL-1645CS erro CH piscando

Enviado por: Visitante

Enviado em: 28/03/2011 16:20:55

Faz este teste. Ligue e deixe funcionando. Em 2 minutos, deverá acender o cacho de uva, que é falta de toner.

Se não parar em 2 minutos, daí é provável que tenha que trocar a placa.

Mas antes é bom testar bem com outros cartuchos e verificar bem o soquete de contato para eliminar todas as possibilidades.

Para conserto de placa tem a www.eletronicafleury.com.br