



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Erro #02-000

Subject: Re: Erro #02-000

Enviado por: Visitante

Enviado em: 30/03/2011 10:31:02

Olá grp47! Problema no fusor. Deve ter tido um superaquecimento e colado os rolos.

Verifica aí.