



Forum: LASER

Topic: LASERJET 1020

Subject: Re: LASERJET 1020

Enviado por: marcioteck

Enviado em: 13/05/2011 20:07:29

Deve ter soltado a mola da alavanca do sensor de entrada de papel (mola do atuador)... Verifique.