



Forum: LASER

Topic: Lexmark e120 com a luz de pronta e erro ligado

Subject: Lexmark e120 com a luz de pronta e erro ligado

Enviado por: yasilver

Enviado em: 19/05/2011 20:46:11

Pessoal não tenho muita intimidade com este modelo pois é o primeiro que pego, estou com este defeito ao ligar a impressora ela não faz nada so fica com o led de play(pronta) ligado e o led de exclamação (erro) também, alguém pode me ajudar? unica coisa que fiz foi trocar o toner e o foto condutor mas não funcionou e estão bons, sei se tenho que fazer algum reset?