



Forum: LASER

Topic: Desmontando hp 2035

Subject: Re: Desmontando hp 2035

Enviado por: silva12

Enviado em: 04/08/2011 10:31:30

Eu tirei a placa por baixo mesmo.

Não sei se é o jeito certo, mas deu certo rsrs.

Mas quando eu tirei a placa tinha um capacitor estourado, eu troquei ele mas a impressora continua sem ligar, algo sabe o que mais poderia ser? A placa estava cheia de fluido do capacitor pode ser queimado outros componentes?

Obrigado.