



**Forum: LASER**

**Topic: Sansung ml-1665 falha sensor #3-3112 (Resolvido)**

**Subject: Re: Sansung ml-1665 falha sensor #3-3112 (Resolvido)**

Enviado por: ASC

Enviado em: 11/08/2011 00:52:24

Ola amigo! Faça a medição com o multímetro! Primeiramente coloque o multímetro em escala de diodo é o mesmo processo de quando vc vai medir um fusível, se der (000) ou seja em curto é porque esta bom esta fechado, se der(1) é porque esta aberto, vc vai colocar cada ponta do multímetro em cada lado do termistor e veja o resultado.Boa sorte