



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP c3180 photosmart - nao imprime

Subject: HP c3180 photosmart - nao imprime

Enviado por: Legustavo

Enviado em: 11/08/2011 10:31:43

Senhores,
Bom dia

Necessito de uma ajuda de todos... estou com uma impressora hp c3180 da hp, m a mesma ao ligar fica piscando o power, e fica puxando papel até a metade e para.... as vezes ao cancelar ela joga o papel,

e fica como estivesse funcionando normal... porem mando fazer uma impressão, ou cópia, a mesma fica piscando o power como se estivesse imprimindo porem nao faz mais nada

Se voces poderem me ajudar, pois nao consegui identificar o problema.... abri a impressora, aparentemente está tudo ok... estou pensando em limpar ela inteira e montar novamente para ver volta funcionar... Obrigado.