



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP PSC 1510 IMPRIME CHAPADO METADE DA IMPRESSÃO

Subject: HP PSC 1510 IMPRIME CHAPADO METADE DA IMPRESSÃO

Enviado por: Valdiran

Enviado em: 23/08/2011 20:31:54

ola galera da forum;

essa minha impressora multifuncional hp psc 1510 ã imprime um slid do power point completo, acontece q ao imprimir a página, metade ou a página inteira ela faz um chapado preto. quando é so a metade que ela chapa a outra parte saí perta mas, chapa a outra metade. ja reiniciei o pc e nada. o q pode ser?

grato aos amigo q ajudarem com dicas