



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Brother 8080**

**Subject: Brother 8080**

Enviado por: biraolivercos

Enviado em: 02/09/2011 09:50:34

Bom dia! A máquina brother 8080 está sinalizando no visor substituição de peças unidade fusor e unidade de laser.

Entrei com o código \*2864, depois 88, depois OK, depois sair com 99 e OK. Saiu a mensagem unidade de laser.

Entrei mais uma vez com os mesmos passos anteriores.

A mensagem continua aparecendo substituição de peças unidade fusora.

O que pode ser feito para dar o reset na na Unidade fusora?