



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: LX-300 - Fita caindo do nível das agulhas.**

**Subject: Re: LX-300 - Fita caindo do nível das agulhas.**

Enviado por: ASC

Enviado em: 22/09/2011 17:53:30

Ola amigo! No caso da fita ficar decendo, da uma olhada no conjunto tracionador da fita, pode ter engrenagem com dente quebrado, da uma olhada na polia dentada ela costuma de desgastar muito, ai acontece isso tambem, melhor verifique todo o conjunto tracionador.