

Fórum Impressoras...

Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300 - Fita caindo do nível das agulhas. Subject: Re: LX-300 - Fita caindo do nível das agulhas.

Enviado por: yasilver

Enviado em: 22/09/2011 23:01:12

verifique o espassamento entre a cabeça e o papel e a regulagem de número de vias se tiver mau regulado acontece este defeito, outra coisa a fazer e verificar o protetor de fita se não esta danificado e as travas da fita se não estão quebradas tambem ocorre este defeito.