



Forum: MATRICIAL

Topic: LX300+ liga e desliga automaticamente

Subject: Re: LX300+ liga e desliga automaticamente

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/09/2011 10:00:10

vc já mediu todos os componentes da fonte viu o capacitor o interruptor de liga e desliga a entrada e a saída da fonte ????