



Forum: LASER

Topic: Sharp AL

Subject: Re: Sharp AL

Enviado por: rpacheco

Enviado em: 12/11/2011 23:22:14

ola como vai primeiro vê se a maquina esta contando o papel a 4 depois vê se o sensor de saída esta voltando rápido a mola pode ter caído do sensor