



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300

Subject: Re: LX-300

Enviado por: Visitante

Enviado em: 12/12/2011 15:10:51

é como o amigo pedro já disse pode ser o atuador do sensor que fica no carrode impressão abaixo da cabeça ou até mesmo o sensor pode estar danificado