



Forum: MATRICIAL

Topic: LX300

Subject: LX300

Enviado por: LBJ

Enviado em: 06/02/2012 16:28:27

boa tarde a todos,

Estou com essa LX300 na bancada com seguinte problema!!!

ao ligar ela, da 5 bipis, pi pi pi pi e trava, pisca a luz do pause tbm depois apaga e não responde mais.

alguem me ajude ???

não sei por onde começar

desde de já obrigado a todos