



Forum: LASER

Topic: impressora laser jet 1100

Subject: Re: impressora laser jet 1100

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 08/02/2012 01:31:21

Josimarti

Observe a saída do papel com a tampa traseira aberta, em alguns casos o sensor de saída do fusor enrosca.

Verifique a lubrificação da película.

O rolo alimentador deve dar apenas uma volta para alimentar o papel, se der mais o solenóide está com problemas.

Teste o cartucho de toner em outra máquina.

Simionato