Forum: OUTROS

Topic: TESTAR FOTO-SENSOR

Subject: Re: TESTAR FOTO-SENSOR

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 08/02/2012 23:18:16

Casenvi1

Na maioria dos sensores pode-se usar o multímetro na escala DC 20V, coloque a ponta preta na carcaça da máquina, com ela ligada, sem funcionar , anote as tensões em cada um dos pinos do sensor, depois atue ele manualmente e refaça as medições, um dos terminais deve alterar seu valor, Ex: 5v para 0v, 3,3v para 0v ou contrario 0v para 3,3v , 0v para 5v. indicando seu bom funcionamento, se não ocorrer alterações o sensor pode estar defeituoso.

Simionato