



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Sharp AL-1645 vazando revelador

Subject: Re: Sharp AL-1645 vazando revelador

Enviado por: Visitante

Enviado em: 09/02/2012 17:49:12

Então troque o revelador. É ele que fica no rolo magnético do cartucho de toner.
Para trocá-lo retire a lixeira, retire a peça que fica entre a lixeira e o cartucho (são 2 parafusos.
Retire os dois parafusos da tampa do cartucho, retire a tampa do cartucho e verá o compartimento do revelador. dai é só trocar e montar.
Sempre lembrando que o cartucho onde vai o cilindro, deve estar bem limpo.