



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP Deskjet D1660

Subject: Re: HP Deskjet D1660

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 12/02/2012 18:30:58

Paska

Desconecte a impressora, desinstale o driver, desligue a CPU, não reinicie, ligue, baixe o driver do site da HP, conecte a impressora em outra porta USB, instale o driver que provavelmente resolverá.

Simionato