



Forum: LASER

Topic: Impressora HP 5 L morreu do nada ! não liga após abrir para limpar !

Subject: Re: Impressora HP 5 L morreu do nada ! não liga após abrir para limpar !

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 21/02/2012 01:26:07

Bibi00

Verifique os sensores se estão conectados corretamente, principalmente o que fica em cima no conjunto do laser, ele informa tampa aberta para a placa DCController, teste com um multímetro. Caso não resolva precisará do manual de serviço, que está na área de downloads do site.

Simionato