



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson Stylus Multifuncional CX5600

Subject: Epson Stylus Multifuncional CX5600

Enviado por: Rafazan

Enviado em: 03/07/2008 14:20:31

Olá pessoal, essa impressora Epson Stylus CX5600 foi desmontada para eu desentupir a cabeça, foi montada tudo direitinho, porém agora ao ligar a impressora o scanner é acionado e vai para o lado direito e fica lá patinando direito e não sai de lá, o que será que pode ter acontecido, não foi mexido na placa principal e nem no scanner, só que o scanner fica batendo direito na lateral direita da carcaça da impressora como se alguma coisa estivesse mandando o comando para ele ficar indo até um lado e não voltar pro outro, se alguém puder me ajudar eu agradeço, valeu.