



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP 5400 CARRO TRANCADO NÃO SI MOVE SO GUANDO ?

Subject: HP 5400 CARRO TRANCADO NÃO SI MOVE SO GUANDO ?

Enviado por: claudioeuz

Enviado em: 01/03/2012 18:03:26

TENHO UMA HP 5400 QUE SO SI MOVER O CARRO SI APERTAR O BOTÃO LIGA E O CANCELAR OS DOIS AI SIM CORRO SI MOVE IMPRIME NORMALFAS PAGINA DE TESTE DELA E DO WINDOS MAS GUANDO SI PAGA ELA VOLTA TUDO DE NOVO ELA LIGA MAS FICA COM TODAS AS LUZES PISCANDO DE NOVO .