



**Forum: LASER**

**Topic: Xerox 5020DN Error U4**

**Subject: Re: Xerox 5020DN Error U4**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 07/03/2012 18:02:24

O código U4 é a mensagem que o equipamento informa quando existe problema no fusor. Normalmente isto ocorre por superaquecimento ou por falta de aquecimento.

Para fazer o reset é preciso primeiro reparar o fusor.

Após o reparo do circuito, com verificação do termostato, termistor, colares, lâmpada calefatora, rolo calefator e rolo de pressão, faz-se o procedimento do reset entrando em diagnóstico e inserindo os códigos.

É uma área que se não entender é melhor não tentar fazer o reparo, pois pode provocar danos maiores.

Como vc informou que é leigo e não tem este conhecimento, sugiro que procure um técnico para atender o seu equipamento.

Outra forma seria um treinamento que é oferecido aqui no forum.

De momento é isto que posso te dizer.