



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson Cx 4700, nao funciona apos limpeza

Subject: Re: Epson Cx 4700, nao funciona apos limpeza

Enviado por: Robcom

Enviado em: 09/07/2008 15:41:20

olhe se o enconder circular esta encaixado dentro do sensor!