Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson Cx 4700, nao funciona apos limpeza

Subject: Re: Epson Cx 4700, nao funciona apos limpeza

Enviado por: guinomed

Enviado em: 09/07/2008 16:30:34

esta encaixado sim, fiz o seguinte agora pouco,

desmotei ela e montei novamente, prestando atençao em tds os detalhes.. agora ela faz o seguinte.. qnd aperto o botao de ligar.. ela faz todo o sistema de ligar.. faz a limpeza.. reconhecimento.. etc.. mas nenhum led acende o carro fica parado como se estivesse td normal, so funciona o botao de ligar.. mas nao acende nem o led verde, indicando que a impressora esta ligada. so a luz do deconder atraz fica vermelha ai eu sei q ela eta ligada,

tem ideia do q possa ser??
gratoCitando:

Robcom escreveu:
olhe se o enconder circular esta encaixado dentro do sensor!