



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300

Subject: Re: LX-300

Enviado por: giovanni3d

Enviado em: 10/07/2008 11:48:24

amigo faz um teste simples ai

solte a cabeça de impressao do carro e segure-a com mao sem encostar na placa dela e mande imprimir qualquer pg

se o carro movimentar normal pode ser algum problema com o flat ou ate a cabeça de impressao teste tambem o motor do carro para ver se nao esta trabalhando forçado..

boa sorte