



**Forum: LASER**

**Topic: desbloqueio do cilindro da sharp al 2051**

**Subject: Re: desbloqueio do cilindro da sharp al 2051**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 05/04/2012 13:12:00

Oi!!! Se voce não receber nenhuma dica aqui no forum, tente este procedimento da AL2051. Deve ser o mesmo.

Para entrar no modo de simulação, pressione as teclas em sequência:

Tecla [#] &#8594; tecla [\*] &#8594; tecla [Clear] &#8594; tecla [\*]

Entre com 24 e clique em tecla verde

Entre com 7 e clique em tecla verde duas vezes.

Saia deste modo desligando ou apertando a tecla Clear