



**Forum: LASER**

**Topic: Lexmark E120**

**Subject: Re: Lexmark E120**

Enviado por: dualtech

Enviado em: 11/07/2008 20:28:25

opa amigo td blz

cara vc provavelmente tens que resetar o sistema do photocondutor

comm a tampa aberta fica pressionando o laranja X até dar um sinal dos ledes ai fecha tampa deixa ela funcionar desliga e liga a imp , se vc já trocou o toner e esta com o chip ok isso deve resolver...

aguardamos retono

OBS

cara só nuam lembro se o reset é pressionando o botaum verde ou laranja qualquer coisa tenta nos 2 vlw..