



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300+ Avançando o Papel após o termino da impressão

Subject: Re: LX 300+ Avançando o Papel após o termino da impressão

Enviado por: rsinfo

Enviado em: 26/10/2007 10:14:32

Acho q vc está enganado amigo marcel -

o problema do nosso amigo é q quando termina a impressão ela joga a folha até a metade da outra folha - tem q desabilitar na epron da maquina o sistema de (AUTO TEAR OFF) q é o responsável por isso - quanto a escolha do tipo de papel funciona da seguinte forma: todas as impressões q são feitas via Windows ou seja (não DOS) são configuradas através do windows ou seja (IMPRESSORAS E APARELHOS DE FAX) impressões feitas pelo DOS são configuradas pela epron da própria impressora.

Para fazer isto basta pegar o manual service dela e configurar todas essas etapas.