Forum: LASER

Topic: Erro Samsung SCX 4521f - Scanner

Subject: Re: Erro Samsung SCX 4521f - Scanner

Enviado por: ASC

Enviado em: 06/05/2012 00:07:42

Ola amigo! Concordo com os colegas, no caso do risco pode ser que alguma trilha do cabo flet tenha rompido, vc pode retirar o cabo e fazer a medição do mesmo com o multimetro ou fazer a troca do flet por um novo. enquanto ao reset faça esses procedimentos, não precisa colocar o fusivel a mensagem não vai mais aparecer. Boa sorte

1- Pressione MENU #1934 em sequencia rapida. O painel LCD vai mostrar TECH.
2- Pressione MENU, Aceitar. O painel LCD vai mostrar Tech Mode.
3- Pressione < uma vez. O painel LCD vai mostrar NEW CARTRIDGE.
4- Pressione Aceitar. O painel LCD vai mostrar [YES].
5- Pressione Aceitar. O aviso de toner vai sumir.
6- Pressione MENU #1934 em sequencia rapida para sair do TECH MODE.