

Forum: LASER

Topic: Samsung SCX-4623F dando (ERRO #04-001) Subject: Re: Samsung SCX-4623F dando (ERRO #04-001)

Enviado por: Visitante

Enviado em: 08/05/2012 10:54:30

Na manual o que tem é o erro abaixo

Erro # 04-002

Desligue e ligue

Erro LSU ocorreu

- 1. Entre no modo de EDC.
- 2. Execute o teste de LSU.
- 3. Se o LSU não funcionar, substitua-o

EDC Modo

O modo de EDC é usado para controlar de forma independente e testar cada sensor e um componente condutor, de modo e poder mais facilmente reparar a impressora.

■ Método para entrar

- 1. Depois volte a ligar o sistema, verifique a mensagem "Ready" no LCD.
- 2. Para entrar no Modo de EDC, Aperte os botões descritos abaixo na ordem indicada.
- "Menu → → Parar Seta para a esquerda → Voltar → OK → Seta para a direita"
- 3. A mensagem "componente de teste Pressione Menu Key" exibição no LCD.
- 4. Para sair do modo de EDC, Pressione o botão "Stop" chave

Para teste do Laser é o 6 (sexto)