



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: LX300+II - Fita descendo/subindo.**

**Subject: Re: LX300+II - Fita descendo/subindo.**

Enviado por: Citizen

Enviado em: 11/05/2012 13:59:06

BOA TARDE.

TENTE FAZER UM TESTE SIMPLES, COLOQUE PAPEL NA IMPRESSORA, SUBA O PAPEL ATE CHEGAR NA CABEÇA DE IMPRESSÃO, RETIRE A MASCARA DA FITA E LIGUE A IMPRESSORA, TENTE IMPRIMIR PARA VER SE A FITA CONTINUA CAINDO OU SUBINDO. OUTRO TESTE SERIA AJUSTAR O EIXO TRAZENDO-O O MAIS PROXIMO DO LADO O PAINEL, E COLOCANDO A ORIENTAÇÃO DA QUANTIDADE DE PAPEL NO MÁXIMO PARA VER SE MESMO ASSIM ELA CONTINUA OCORRENDO O PROBLEMA.

ESPERO QUE AJUDE...

ABRAÇOS..

T+