



Forum: MATRICIAL

Topic: LX300+II - Fita descendo/subindo.

Subject: Re: LX300+II - Fita descendo/subindo.

Enviado por: yasilver

Enviado em: 13/05/2012 22:35:03

Verifique se a fita não esta com as travas quebrada ou mau encaixada, protetor de fita, por ultimo se nada der certo troque o carro de impressão. Quanto este outro defeito se o papel ainda não esta introduzido na impressora o botão load também o funciona como FF e se a alavanca de papel estiver selecionado para papel avulso sem os picotes do lado da folha ele também funciona como FF então verifique primeiro se realmente é um defeito, ou não.