

Forum: MATRICIAL

Topic: como alinhar a fx 1050? Subject: Re: como alinhar a fx 1050?

Enviado por: dualtech

Enviado em: 17/07/2008 23:05:18

opa cara vamos lá o processo é longo ehehe

press FF, FONT, LF, CPI, LOAD/EJECT E FINALMENTE CONDENSADO no painel por 4 segundos

as colunas seraum impressas

a segunda colouna as linhas verticais precisa ser ajustada como as da sua linha superior

press LOAD/EJECT para mover a segunda coluna de linhas para a diretia e a tecla CONDENSADO para esquerda ok..

press LF para reimprimir já com o novo ajues

repetir o esquema td ate acertar o ajustes bidirecional

dai press FF para ir prar outra etapa isso agora na velocidade de impressão

repetir novamente o esquema até acertar

dai pra salvar press FF ai reinicia a imp e esta salvo e bufando o ajuste .. ok.. qualquer duvida entra em contato cert..

vlw