



Forum: MATRICIAL

Topic: fx 1170 não volta papel

Subject: Re: fx 1170 não volta papel

Enviado por: ASC

Enviado em: 23/05/2012 17:00:51

Ola amigo! Vc esta apertando as teclas Font e LF/FF ao mesmo tempo? As teclas tem de apertadas quase ao mesmo tempo.