



Forum: MATRICIAL

Topic: Lx-300 desligar ao receber impressão

Subject: Lx-300 desligar ao receber impressão

Enviado por: renatosaia

Enviado em: 21/06/2012 17:28:46

Ola pessoal, tenho uma lx-300 que esta imprimindo normalmente do windows, mas quando mando uma impressão do sistema que uso na empresa, ela recebe a impressão começa a imprimir dai da um beep continuo e desliga sozinha.

Eu acredito então que o problema seja no sistema mas se puderem me ajudar agradeço.

Só para confirmar