



Forum: LASER

Topic: Erro ML-2010

Subject: Re: Erro ML-2010

Enviado por: Visitante

Enviado em: 20/07/2012 14:47:29

Tem como vc postar uma foto da parte traseira da maquina aberta. Está parecendo que o sensor do fusor está com o atuador quebrado.

Veja esta foto que é da scx4200, mas é quase igual a ML2010.

Nesta foto o sensor não está quebrado

<http://i.imgur.com/iPx4I.jpg>

E nesta foto o sensor está quebrado

<http://img708.imageshack.us/img708/5051/img10941ew.jpg>

viu a diferença?

Pode ser que este sensor da ML2010 esteja quebrado.

<http://csprinter.com/produtos/JC66-00814A/>