



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: EPSON TX125 Acendendo todos os leds e nao move carrinho

Subject: Re: EPSON TX125 Acendendo todos os leds e nao move carrinho

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 04/08/2012 09:25:43

a impressora já vinha com esse erro ou começou após alguma desmontagem ? como disse o arx pode ser algo enroscado no interior da maquina, ou algum cabo mal colocado.