



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: DCP 8085 DN

Subject: Re: DCP 8085 DN

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 26/09/2012 14:34:28

Desconecte tudo da placa principal e deixe assim por algum tempo. Faça as medições na fusão, verifique se está tudo ok. Volte com a fusão dando o 01.